Gebruiksaanwijzing



Compacte handleiding voor je verblijf

Magnetron

Bosch BFL524MS0

Opwarmen en ontdooien

Bosch BFL524MS0 | Magnetron

Druk op de **deuropener onderaan** om de deur te openen. Kies het vermogen met de **toetsen 90, 180, 360, 600 of 800**. Met de draaiknop stel je de tijd in; de toetsen **start** en **stop** zitten daaronder.

Zo gebruik je de magnetron

1. Zet het gerecht in een magnetronbestendige schaal midden op de **glazen draaischijf**. Controleer of deze goed vastligt op de aandrijving en rolring. Sluit de deur.
2. Druk op de toets voor het gewenste **vermogen**. Volg de verpakking of het recept.
3. Stel met de **draaiknop** de bereidingstijd in. Zit de knop verzonken? Druk erop om deze naar buiten te laten komen.
4. Druk op **start**. Open tussendoor de deur om te roeren of te keren. Sluit daarna de deur en druk opnieuw op **start** om verder te gaan.
5. Na afloop klinkt een signaal en stopt de magnetron. Neem de schaal met ovenwanten uit het apparaat.

Welk vermogen?

90 W: kwetsbare gerechten ontdooien.

180 W: ontdooien en verder bereiden.

360 W: kwetsbare gerechten opwarmen; vlees bereiden.

600 W: gerechten opwarmen en bereiden.

800 W: vloeistoffen verwarmen. Lees de veiligheid op pagina 3.

Pauzeren, wijzigen of stoppen

Druk op **stop** om te pauzeren. Sluit de deur en druk op **start** om verder te gaan. Druk **twee keer op stop** om af te breken, of open de deur en druk één keer op stop. De tijd kun je wijzigen met de draaiknop.

> Gebruik het apparaat alleen met de correct geplaatste glazen draaischijf. Deze kan naar links of rechts draaien.

Veilig gebruik en hulp

Bosch BFL524MS0 | Magnetron

Lees dit vóór gebruik

Geschikt servies: gebruik magnetronbestendig glas, porselein zonder metaaldecor of geschikte kunststof. Geen aluminiumfolie, metalen schalen of bestek; de lepel bij drank hieronder is de uitzondering.

Voorkom brand: start nooit leeg. Verwarm alleen eten en drinken; geen pittenzakken, kleding of uitsluitend olie. Laat eten in papier of kunststof niet onbeheerd verwarmen.

Voorkom barsten: open gesloten verpakkingen en verwijder deksels. Warm geen eieren in de schaal of hardgekookte eieren op. Prik gaatjes in de schil van aardappelen, tomaten en worstjes.

Drank: zet volgens Bosch een lepel in de kop of het glas tegen plotseling overkoken. Houd de lepel minstens **2 cm van de wanden en de binnenkant van de deur**. Neem hete koppen voorzichtig uit.

Babyvoeding: verwijder deksel of speen. Roer of schud na het verwarmen en controleer de temperatuur voordat je de voeding geeft.

Hete schalen: gebruik ovenwanten en open de deur voorzichtig vanwege hete stoom. Houd jonge kinderen uit de buurt. Gebruik het apparaat niet bij een beschadigde deur of deurdichting. Houd de ventilatiesleuven vrij.

> **Rook of brand?** Houd de deur gesloten en stop het apparaat. Laat de stroomtoevoer veilig onderbreken en waarschuw de receptie of beheerder. Bel bij brand of direct gevaar **112**.

Schoonmaken en problemen

Na gebruik: laat afkoelen. Neem etensresten, condens en de deurrand af met een zachte doek en warm sop. Droog na. Gebruik geen schuurmiddelen of stoomreiniger.

Start niet: sluit de deur goed en druk op start. Controleer of er geen eten tussen de deur zit. Werken andere keukenapparaten ook niet? Meld dit bij de receptie of beheerder.

Draaischijf schuurt: stop, laat afkoelen en reinig de rolring en het vlak eronder. Controleer of de draaischijf goed vastklikt.

Eten nog koud: roer of keer het gerecht, controleer het vermogen en verwarm kort verder. Een grotere portie heeft meer tijd nodig.

Vonken: stop direct en controleer op metaal of ongeschikt servies. Bij terugkerende problemen: gebruik het apparaat niet en meld dit bij de receptie of beheerder. Voer zelf geen reparaties uit.

De koelventilator kan na het stoppen nog draaien; dit is normaal.

Bron: meegeleverde Bosch-gebruiksaanwijzing BFL524MS0. Productfoto: officieel Bosch-productblad.