Gebruiksaanwijzing



Compacte handleiding voor je verblijf

Magnetron

Bosch BFL634GS1

Opwarmen en ontdooien

Bosch BFL634GS1 | Magnetron

Links zit **on/off**, rechts **start/stop**. Kies het vermogen met een van de **watt-toetsen**. Met de **ring rond het scherm** stel je de tijd in. Het deuropenersymbool zit rechts onderaan.

Zo gebruik je de magnetron

1. Open de deur met het **deuropenersymbool**. Zet het gerecht in een magnetronbestendige schaal in de binnenruimte en sluit de deur. Dit model heeft **geen draaiplateau**.
2. Druk op **on/off**. Tip op de gewenste vermogenstoets: **90, 180, 360, 600 of 900 W**. Let op: na inschakelen wordt eerst het hoogste vermogen voorgesteld.
3. Stel de **tijdsduur** in door de ring rond het scherm te draaien. Volg de verpakking of het recept.
4. Druk op **start/stop**. Open tussendoor de deur om te roeren of te keren. Sluit de deur en druk opnieuw op **start/stop** om verder te gaan.
5. Na afloop klinkt een signaal en stopt de magnetron. Schakel uit met **on/off** en neem de schaal met ovenwanten uit het apparaat.

Welk vermogen?

90 W: kwetsbare gerechten ontdooien.

180 W: ontdooien en verder bereiden.

360 W: kwetsbare gerechten opwarmen; vlees bereiden.

600 W: gerechten opwarmen en bereiden.

900 W: vloeistoffen verwarmen. Lees de veiligheid op pagina 3.

Pauzeren, wijzigen of stoppen

Druk kort op **start/stop** om te pauzeren of verder te gaan. Met **on/off** breek je af en wis je de instellingen. De resterende tijd kun je tijdens het gebruik met de ring aanpassen.

> Het klokveld kan ook een losse kookwekker instellen. Deze geeft alleen een signaal; de bereidingstijd stel je na het kiezen van het vermogen met de ring in.

Veilig gebruik en hulp

Bosch BFL634GS1 | Magnetron

Lees dit vóór gebruik

Geschikt servies: gebruik magnetronbestendig glas, porselein zonder metaaldecor of geschikte kunststof. Geen aluminiumfolie, metalen schalen of bestek; de lepel bij drank hieronder is de uitzondering.

Voorkom brand: start nooit leeg. Verwarm alleen eten en drinken; geen pittenzakken, kleding of uitsluitend olie. Laat eten in papier of kunststof niet onbeheerd verwarmen.

Voorkom barsten: open gesloten verpakkingen en verwijder deksels. Warm geen eieren in de schaal of hardgekookte eieren op. Prik gaatjes in de schil van aardappelen, tomaten en worstjes.

Drank: zet volgens Bosch een lepel in de kop of het glas tegen plotseling overkoken. Houd de lepel minstens **2 cm van de wanden en de binnenkant van de deur**. Neem hete koppen voorzichtig uit.

Babyvoeding: verwijder deksel of speen. Roer of schud na het verwarmen en controleer de temperatuur voordat je de voeding geeft.

Hete schalen: gebruik ovenwanten en open de deur voorzichtig vanwege hete stoom. Houd jonge kinderen uit de buurt. Gebruik het apparaat niet bij een beschadigde deur of deurdichting. Houd de ventilatiesleuven vrij.

> **Rook of brand?** Houd de deur gesloten en stop het apparaat. Laat de stroomtoevoer veilig onderbreken en waarschuw de receptie of beheerder. Bel bij brand of direct gevaar **112**.

Schoonmaken en problemen

Na gebruik: laat afkoelen. Neem etensresten, condens en de deurrand af met een zachte doek en warm sop. Droog na. Gebruik geen schuurmiddelen of stoomreiniger.

Start niet: sluit de deur goed, controleer de instellingen en druk op start/stop. Werken andere keukenapparaten ook niet? Meld dit bij de receptie of beheerder.

E-code: schakel uit en weer in. Blijft de melding terugkomen, stop dan en geef de exacte code door aan de receptie of beheerder.

Eten nog koud: roer of keer het gerecht, controleer het vermogen en verwarm kort verder. Een grotere portie heeft meer tijd nodig.

Vonken: stop direct en controleer op metaal of ongeschikt servies. Bij terugkerende problemen: gebruik het apparaat niet en meld dit bij de receptie of beheerder. Voer zelf geen reparaties uit.

De koelventilator kan na het stoppen nog draaien; dit is normaal.

Bron: meegeleverde Bosch-gebruiksaanwijzing BFL634GS1. Productfoto: officieel Bosch-productblad.