Gebruiksaanwijzing



Compacte handleiding voor je verblijf

Combimagnetron

Bosch CMG633BS1

Opwarmen en ontdooien

Bosch CMG633BS1 | Combimagnetron



De bediening: links **on/off**, rechts **start/stop**. Draai de ring rond het scherm om de gekozen waarde te wijzigen. Het magnetronsymbool heeft drie golflijnen; het klokje rechts onder de ring is voor de **tijdsduur**.

Magnetron gebruiken

1. Zet het gerecht in een magnetronbestendige schaal op het **meegeleverde rooster, op hoogte 1** (onderste niveau). Verwijder de bakplaat en braadslede. Sluit de deur.
2. Druk op **on/off**. Tip op het **magnetronsymbool** en kies met de ring het vermogen.
3. Tip op **Tijdfuncties** (klokje), stel met de ring de tijdsduur in en druk op **start/stop**. Volg de tijd en het vermogen op de verpakking.
4. Roer of keer het gerecht tussendoor. Na het sluiten van de deur druk je bij de magnetron opnieuw op **start/stop**. Controleer of het eten goed warm is.
5. Na afloop klinkt een signaal en stopt de magnetron. Neem de schaal met ovenwanten uit het apparaat. Schakel uit met **on/off**.

Welk vermogen?

90 W Kwetsbare gerechten ontdooien.

180 W Ontdooien en verder bereiden.

360 W Kwetsbare gerechten opwarmen; vlees bereiden.

600 W Gerechten opwarmen en bereiden.

max. Vloeistoffen verwarmen; zie de veiligheid op pagina 4.

Geschikt servies: magnetronbestendig glas, porselein zonder metaaldecor of geschikte kunststof. Geen aluminiumfolie, metalen schalen of bestek. Uitzondering: de lepel bij drank, zoals beschreven op pagina 4.

Bakken en grillen

Bosch CMG633BS1 | Combimagnetron

De oven gebruiken

1. Druk op **on/off** en tip op **Verwarmingsmethoden** (het ovensymbool links boven de ring). Kies met de ring de gewenste stand.
2. Tip op het **temperatuursymbool** (thermometer links onder de ring) en stel met de ring de temperatuur of grillstand in. Volg de aanwijzingen op de verpakking of in het recept.
3. Moet de oven voorverwarmen? Druk op **start/stop** en wacht tot de lijn onder de temperatuur volledig rood is. Plaats daarna het gerecht met ovenwanten in de oven.
4. Stel de baktijd in via **Tijdfuncties** (klokje). Kies **Tijdsduur** en draai de ring. De oven stopt met verwarmen zodra deze tijd is afgelopen. Start zo nodig met **start/stop**.
5. Neem het gerecht voorzichtig uit de oven en schakel uit met **on/off**. Laat de hete oven met de deur dicht afkoelen.

Kies de juiste stand

4D hetelucht
Voor broodjes, pizza, gebak en ovenschotels. Gebruik de heteluchttemperatuur op de verpakking.

Grill, groot / Grill, klein
Voor toast en een krokante bovenkant. Kies grillstand 1 (zwak), 2 (gemiddeld) of 3 (sterk). Blijf bij het apparaat en houd de deur gesloten.

Circulatiegrillen
Voor grotere stukken vlees, gevogelte of hele vis. Gebruik de temperatuur en tijd uit het recept.

> **Let op:** de aparte kookwekker (zandlopersymbool) geeft alleen een signaal. Hij schakelt de oven niet uit. Gebruik **Tijdsduur** als de oven automatisch moet stoppen.

Pauzeren, stoppen en na gebruik

Druk kort op **start/stop** om te pauzeren of verder te gaan. Houd deze toets ongeveer **3 seconden** ingedrukt om af te breken en de instellingen te wissen. Met **on/off** schakel je het apparaat uit.

Laat het apparaat afkoelen. Verwijder etensresten met een zachte doek en warm sop; droog de binnenruimte en de deurrand. Gebruik geen schuurmiddelen of stoomreiniger. Na magnetrongebruik mag de afgekoelde deur circa 1 uur open om te drogen.

Veilig gebruik en hulp

Bosch CMG633BS1 | Combimagnetron

Lees dit vóór gebruik

Hete onderdelen: gebruik ovenwanten, open de deur voorzichtig en blijf uit de hete stoom. Houd jonge kinderen uit de buurt; laat kinderen het apparaat alleen onder passend toezicht gebruiken.

Alleen eten en drinken: start de magnetron nooit leeg. Verwarm geen kruiken, pittenzakken, kleding of uitsluitend olie. Laat eten in papier of kunststof niet onbeheerd verwarmen.

Voorkom barsten: verwijder deksels en sluitingen. Geen eieren in de schaal of hardgekookte eieren opwarmen. Prik gaatjes in de schil van bijvoorbeeld aardappelen, tomaten en worstjes.

Drank verwarmen: zet volgens Bosch een lepel in het glas of de kop om plotseling overkoken te voorkomen. Houd de lepel minstens **2 cm van de ovenwanden en de binnenkant van de deur**. Neem de kop voorzichtig uit.

Babyvoeding: verwijder deksel of speen. Roer of schud na het verwarmen en controleer altijd de temperatuur voordat je de voeding geeft.

Bescherm het apparaat: dek ventilatiesleuven niet af. Leg geen folie, bakpapier of vormen op de ovenbodem. Gebruik het apparaat niet bij een beschadigde deur of deurdichting. Houd bij een pacemaker of insulinepomp minstens 10 cm afstand tot het bedieningspaneel.

Rook of brand? Houd de deur gesloten en schakel het apparaat uit. Laat de stroomtoevoer veilig onderbreken en waarschuw de receptie of beheerder. Bel bij brand of direct gevaar **112**.

Een probleem? Controleer eerst dit

Start niet: Sluit de deur, controleer de instellingen en druk op start/stop. Werken andere keukenapparaten ook niet? Meld dit bij de receptie of beheerder.

Bediening geblokkeerd: Houd het sleutelsymbool ongeveer 4 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te zetten.

Binnenruimte te heet: Laat de oven afkoelen en probeer daarna opnieuw.

Ventilator blijft draaien: Dit is normaal: het apparaat koelt na. Houd de ventilatiesleuven vrij.

Vonken of foutcode: Bij vonken: stop direct en controleer op metaal of ongeschikt servies. Bij een D- of E-code: schakel uit en weer in. Keert de melding terug, stop dan en geef de exacte code door aan de receptie of beheerder.

Blijft het probleem bestaan? Neem contact op met de receptie of beheerder. Voer zelf geen reparaties uit.

Bron: meegeleverde Bosch-gebruiksaanwijzing CMG633B.1. Productfoto: Bosch, productblad CMG633BS1.