Gebruiksaanwijzing



Compacte handleiding voor je verblijf

Magnetron

Bosch HMT72M450

Opwarmen en ontdooien

Bosch HMT72M450 | Magnetron

De **bovenste draaiknop** kiest het vermogen in watt. Met de **onderste draaiknop** stel je de tijd in. De grote toets onderaan opent de deur.

Zo gebruik je de magnetron

1. Druk op de deuropener. Zet het gerecht in een magnetronbestendige schaal midden op de **glazen draaischijf**. Controleer of de draaischijf goed op de rolring en aandrijving ligt. Sluit de deur.
2. Kies met de **bovenste knop** het vermogen: 90, 180, 360, 600 of 800 watt. Volg de verpakking of het recept.
3. Stel met de **onderste knop** de bereidingstijd in. De magnetron begint **direct**. Voor minder dan 2 minuten: draai eerst naar een langere tijd en daarna terug naar de gewenste tijd.
4. Open de deur om te roeren of te keren. Het verwarmen en de timer stoppen tijdelijk. Na het sluiten van de deur gaat de magnetron **automatisch verder**.
5. Na afloop klinkt een signaal en stopt het apparaat. Gebruik ovenwanten om de schaal uit te nemen. Wil je eerder stoppen? Draai de **tijdknop naar 0**.

Welk vermogen?

90 W: kwetsbare gerechten ontdooien.

180 W: ontdooien en verder bereiden.

360 W: kwetsbare gerechten opwarmen; vlees bereiden.

600 W: gerechten opwarmen en bereiden.

800 W: vloeistoffen verwarmen. Lees de veiligheid op pagina 3.

Pauzeren, wijzigen of stoppen

Je kunt de tijd tijdens het gebruik met de onderste knop aanpassen. Draai die knop altijd naar **0** als je het gerecht vóór het einde uitneemt. Zo start de magnetron niet opnieuw met een lege binnenruimte.

> Gebruik de magnetron alleen met de correct geplaatste glazen draaischijf. Deze mag naar links of rechts draaien.

Veilig gebruik en hulp

Bosch HMT72M450 | Magnetron

Lees dit vóór gebruik

Geschikt servies: gebruik magnetronbestendig glas, porselein zonder metaaldecor of geschikte kunststof. Geen aluminiumfolie, metalen schalen of bestek; de lepel bij drank hieronder is de uitzondering.

Voorkom brand: start nooit leeg. Verwarm alleen eten en drinken; geen pittenzakken, kleding of uitsluitend olie. Laat eten in papier of kunststof niet onbeheerd verwarmen.

Voorkom barsten: open gesloten verpakkingen en verwijder deksels. Warm geen eieren in de schaal of hardgekookte eieren op. Prik gaatjes in de schil van aardappelen, tomaten en worstjes.

Drank: zet volgens Bosch een lepel in de kop of het glas tegen plotseling overkoken. Houd de lepel minstens **2 cm van de wanden en de binnenkant van de deur**. Neem hete koppen voorzichtig uit.

Babyvoeding: verwijder deksel of speen. Roer of schud na het verwarmen en controleer de temperatuur voordat je de voeding geeft.

Hete schalen: gebruik ovenwanten en open de deur voorzichtig vanwege hete stoom. Houd jonge kinderen uit de buurt. Gebruik het apparaat niet bij een beschadigde deur of deurdichting. Houd de ventilatiesleuven vrij.

> **Rook of brand?** Houd de deur gesloten en stop het apparaat. Laat de stroomtoevoer veilig onderbreken en waarschuw de receptie of beheerder. Bel bij brand of direct gevaar **112**.

Schoonmaken en problemen

Na gebruik: laat afkoelen. Neem etensresten, condens en de deurrand af met een zachte doek en warm sop. Droog na. Gebruik geen schuurmiddelen of stoomreiniger.

Start niet: sluit de deur goed en controleer of de tijdknop boven 0 staat. Werken andere keukenapparaten ook niet? Meld dit bij de receptie of beheerder.

Draaischijf maakt geluid: zet de tijdknop op 0 en laat afkoelen. Controleer of de draaischijf goed ligt en maak de rolring en het vlak eronder schoon.

Eten nog koud: roer of keer het gerecht, controleer het vermogen en verwarm kort verder. Een grotere portie heeft meer tijd nodig.

Vonken: stop direct en controleer op metaal of ongeschikt servies. Bij terugkerende problemen: gebruik het apparaat niet en meld dit bij de receptie of beheerder. Voer zelf geen reparaties uit.

Bron: meegeleverde Bosch-gebruiksaanwijzing HMT72M450. Productfoto: officieel Bosch-productblad.