Gebruiksaanwijzing



Compacte handleiding voor je verblijf

Keukenmachine

Bosch MUM5

Roeren, kloppen en kneden

Bosch MUM5 | Keukenmachine

Deze handleiding geldt voor de **Bosch MUM5-serie**. De uitvoering heeft vier of zeven snelheden. Gebruik alleen de aanwezige originele hulpstukken. De foto toont een uitvoering uit deze serie.

Werken met de mengkom

1. Zet de machine op een schone, vlakke en stevige ondergrond. Zet de draaiknop op **0/off** en houd de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de **ontgrendelknop** en ondersteun de arm terwijl je deze omhoog beweegt. Plaats de kom en draai deze **tegen de klok in** tot hij vastklikt.
3. Steek de roergarde, klopgarde of kneedhaak in de aandrijving tot deze vastklikt. Doe de ingrediënten in de kom. Sluit ongebruikte aandrijvingen met hun beschermdeksels af.
4. Laat de arm met de ontgrendelknop zakken tot hij vastklikt en breng het **komdeksel** aan. Steek pas daarna de stekker in het stopcontact.
5. Begin op **stand 1**. Kies daarna de passende snelheid hieronder. Blijf bij het apparaat en werk met het deksel op de kom.
6. Klaar of ingrediënten toevoegen? Draai naar **0/off** en wacht tot alles volledig stilstaat. Trek vóór openen, wisselen of schoonmaken de stekker uit. Ontgrendel daarna pas de arm.

Welk hulpstuk en welke snelheid?

Roergarde: voor cakebeslag en roerdeeg. Begin op 1; gebruik daarna zo nodig 7 bij een machine met zeven standen, of 4 bij vier standen.

Klopgarde: voor slagroom, eiwit en luchtig beslag. Klop op 7 (zeven standen) of 4 (vier standen). Doorroeren kan op stand 1.

Kneedhaak: voor dik deeg. Eerst mengen op 1, daarna kneden op **3 bij zeven standen** of **2 bij vier standen**.

> **Houd handen, haar, kleding en keukengerei uit de buurt van draaiende onderdelen.** Steek nooit een lepel in een draaiende kom. Verstel de arm niet terwijl de machine loopt.

Accessoires en hoeveelheden

Bosch MUM5 | Keukenmachine

Werk in kleine porties

Slagroom: 100-600 gram. Gebruik de klopgarde en stop zodra de room stevig genoeg is.

Eiwit: van 1-8 eieren. Gebruik de klopgarde.

Deeg: begin met een normale huishoudelijke portie en voeg geen extra bloem toe als de machine zwaar gaat lopen. Voor het brooddeeg uit de bronhandleiding wordt 750 g bloem met 450-500 ml water gebruikt. Hoeveelheden zijn afhankelijk van het recept; vul de kom niet onbeperkt.

Blender, alleen indien aanwezig

1. Zet op 0/off, wacht op stilstand en trek de stekker uit. Breng de arm in de **achterover gekantelde blenderstand (positie 4)** en laat vastklikken. Verwijder het beschermdeksel van de blenderaandrijving.
2. Plaats de blenderkan met de markeringen tegenover elkaar en draai **tegen de klok in** tot de aanslag. Voeg ingrediënten toe. Plaats het deksel en draai dit vast tot het vergrendelt.
3. Sluit aan en mix kort op de gewenste stand. Zet voor toevoegen of afnemen altijd eerst op 0/off en wacht op volledige stilstand. Trek vóór afnemen de stekker uit.

Blenderkan: maximaal **1,25 liter gewone vloeistof** of **0,5 liter hete of schuimende vloeistof**. Pas op voor stoom bij hete inhoud. Gebruik nooit zonder deksel, grijp niet in de kan en raak de messen niet met blote handen aan.

Snij- en raspaccessoire

Gebruik dit alleen als het compleet aanwezig is en correct gemonteerd kan worden. Monteer of verwijder het uitsluitend bij stilstand en met de stekker uit het stopcontact. Gebruik de passende aandrijving en werkstand uit de bijbehorende accessoiresinstructie.

Duw ingrediënten alleen met de **meegeleverde stopper** aan. Steek nooit vingers of ander keukengerei in de vulopening. Pak snijschijven voorzichtig bij de rand vast. Vraag bij twijfel hulp aan de receptie of beheerder.

Veilig gebruik en hulp

Bosch MUM5 | Keukenmachine

Veilig werken

Kinderen mogen deze machine niet bedienen. Houd kinderen en het snoer uit de buurt. Gebruik de machine alleen onder toezicht.

Eerst stoppen en loskoppelen: zet de draaiknop op 0/off, wacht op stilstand en trek de stekker uit vóór montage, wisselen, schoonmaken of het verhelpen van een storing.

Voorkom letsel: laat de arm en kom vastklikken, gebruik het deksel en dek ongebruikte aandrijvingen af. Gebruik niet tegelijk de mengkomhulpstukken en een ander accessoire.

Voorkom stroomschokken: gebruik droge handen en houd de machine weg van kookplaten en hete oppervlakken. Dompel het motorhuis nooit in water en zet het nooit in de vaatwasser. Gebruik een beschadigde machine of kabel niet.

Schoonmaken na gebruik

Trek de stekker uit. Veeg het motorhuis en beschermdeksels af met een vochtige doek, eventueel met een beetje afwasmiddel, en droog na.

De mengkom en gardes/kneedhaak mogen in de vaatwasser. Klem kunststof onderdelen niet vast. Reinig scherpe onderdelen voorzichtig; raak blendermessen niet met blote handen aan. Gebruik geen schuurmiddelen of stoomreiniger.

Eenvoudige probleemoplossing

Start niet: controleer met uitgetrokken stekker of kom, arm, deksels en accessoires goed vergrendeld zijn. Zet de draaiknop eerst op 0/off voordat je opnieuw start.

Stopt tijdens gebruik: zet op 0/off en trek de stekker uit. De machine kan overbelast zijn. Verwerk een kleinere hoeveelheid; forceer de aandrijving niet.

Brommen of blokkeren: stop direct en trek de stekker uit. Steek geen vingers tussen messen of bewegende delen. Meld een blokkade of aanhoudende storing bij de receptie of beheerder.

Arm onverwacht omhoog: zet op 0/off en wacht op stilstand. Gebruik geen kracht. Vraag hulp als het hulpstuk of de arm niet normaal loskomt.

> Gebruik een defect apparaat niet en voer zelf geen reparaties uit. Neem contact op met de receptie of beheerder.

Bron en foto: meegeleverde Bosch MUM5-gebruiksaanwijzing, Nederlands deel p. 59-72.