Gebruiksaanwijzing



Compacte handleiding voor je verblijf

Fornuis

Pelgrim NF960RVSA

Koken op gas

Pelgrim NF960RVSA | Fornuis

Een gasbrander aanzetten

1. Ventileer de keuken. Zet een pan met vlakke bodem stevig en midden op de pannendrager. Gebruik geen panbodem kleiner dan **12 cm**. Houd handgrepen naar binnen.
2. Kies de knop met het symbool van de juiste kookzone. Druk de knop in en draai **linksom naar de volstand met vonkontsteking**. De brander ontsteekt.
3. Houd de knop ongeveer **10 seconden ingedrukt** zodat de vlambeveiliging warm wordt. Laat daarna los en controleer of de vlam blijft branden.
4. Stel de vlam in tussen vol- en kleinstand. De vlammen moeten onder de pan blijven. Blijf bij het apparaat en voorkom overkoken.
5. Klaar? Draai de branderknop naar **0** en controleer of de vlam uit is.

Geen vlam of dooft de brander? Draai de knop naar 0. Laat eventueel vrijgekomen gas verdwijnen voordat je opnieuw probeert; wacht minimaal 1 minuut. Controleer na afkoelen of de branderdop en ring goed liggen en schoon en droog zijn. Blijft dit gebeuren? Gebruik die brander niet en meld het bij de receptie.

Welke brander?

Linksvoor: wokbrander. Voor roerbakken en snel verhitten.

Linksachter en middenachter: normale branders. Voor dagelijks koken.

Middenvoor en rechtsachter: sterke branders. Voor grotere hoeveelheden.

Rechtsvoor: sudderbrander. Voor sauzen en rustig doorkoken.

De kookzones hebben elk een eigen knop. De **temperatuurknop helemaal links** en de **functieknop voor de oven** tussen de branderknoppen horen bij de oven. Helemaal rechts zit de digitale klok.

Blijf bij hete olie en vet. Laat geen lege pan op een brandende kookzone staan. Houd doeken, papier en andere brandbare spullen uit de buurt. Ruik je gas? Volg de instructies op pagina 4.

De oven gebruiken

Pelgrim NF960RVSA | Fornuis

Bakken, braden en grillen

1. Kies met de **temperatuurknop helemaal links** de temperatuur. Kies met de **ovenfunctieknop** de gewenste stand. Deze functieknop is de vierde draaiknop vanaf links. De oven begint direct; er is geen startknop.
2. Volg de verpakking of het recept. Moet de oven voorverwarmen? Wacht tot het **thermostaatlampje uitgaat**. Gebruik snel voorverwarmen alleen om op te warmen en kies daarna de juiste bereidingsstand.
3. Plaats het gerecht op het rooster of de bakplaat in de geleiders. Gebruik ovenwanten en sluit de deur goed.
4. Klaar? Draai **temperatuurknop en functieknop naar 0**. Neem het gerecht met ovenwanten uit de oven. Laat de oven met de deur dicht afkoelen.

De belangrijkste ovenstanden

Turbo hetelucht - ventilator in cirkel
Voor bakken op één of meer niveaus. Gebruik de heteluchttemperatuur van de verpakking.

Boven- en onderwarmte + ventilator
Voor vlees en gebak. Het symbool toont een ventilator tussen twee horizontale lijnen.

Grill + ventilator + onderwarmte
Voor pizza, gebak en koekjes. Het symbool heeft een grilllijn, ventilator en onderlijn.

Maxi grill - grilllijn bovenin
Voor kleine stukken vlees en een krokante bovenkant. Blijf bij de oven en houd de deur gesloten.

De kookwekker

Houd **Menu** bij de klok ingedrukt tot het klokje knippert. Stel de wekkertijd in met **+** en **-**. Na enkele seconden wordt deze overgenomen. Druk na het signaal op een toets om het geluid te stoppen.

> **De kookwekker schakelt de oven niet uit.** Zet beide ovenknoppen na gebruik altijd op 0. De gasbranders zet je met hun eigen knoppen uit.

Veilig gebruik en hulp

Pelgrim NF960RVSA | Fornuis

Gaslucht? Handel meteen

1. Draai de branders uit en sluit de hoofdgaskraan als dat veilig kan.
2. Doof vuur en sigaretten. Bedien geen elektrische schakelaars of stekkers en gebruik binnen geen telefoon.
3. Open ramen en deuren, ga naar buiten en bel daar de receptie of beheerder. Bel bij direct gevaar **112**.
4. Gebruik het fornuis pas weer nadat het is gecontroleerd.

Veilig koken en bakken

Vlam in de pan: draai de brander uit als dat veilig kan en dek de pan voorzichtig af met een passend deksel. Blus nooit met water en verplaats de pan niet. Bel bij brand of direct gevaar 112.

Rook uit de oven: houd de deur dicht, schakel de oven uit en waarschuw de receptie of beheerder. Bel bij brand of direct gevaar 112.

Hete onderdelen: gebruik ovenwanten en open de deur voorzichtig vanwege hete stoom. Houd jonge kinderen uit de buurt en laat kinderen alleen onder passend toezicht bij het apparaat.

Bescherm de oven: dek de bodem niet af met folie of een bakplaat. Zet niets op de open deur. Houd ventilatieopeningen vrij.

Schoonmaken en problemen

Na gebruik: zet alle knoppen uit en laat afkoelen. Reinig met een zachte doek en warm sop; droog na. Zet branderdoppen en ringen goed terug. Gebruik geen schuurmiddelen of stoomreiniger.

Oven wordt niet warm: sluit de deur goed en controleer of temperatuur en functie zijn ingesteld.

A op het display: er kan een tijdprogramma actief zijn. Zet eerst beide ovenknoppen op 0. Houd Menu ingedrukt en druk daarna nogmaals totdat Dur of End verschijnt. Druk tegelijk op + en - om die ingestelde tijd te wissen. Vraag hulp als dit niet lukt.

Nullen na stroomuitval: houd + en - tegelijk ingedrukt tot de punt knippert. Stel de actuele tijd in met + of - en wacht tot deze wordt overgenomen.

Brander blijft uitvallen of storing blijft terugkomen: gebruik het apparaat niet en meld dit bij de receptie of beheerder. Voer zelf geen reparaties uit.

Bron: meegeleverde Pelgrim NF960RVS/NF960MAT-handleiding. Productfoto: Pelgrim NF960RVSA-productpagina.