

Gebruiksaanwijzing verwarmingsinstallatie

Verwarmingsinstallatie

Met behulp van onderstaande bedieningsschakelaar regel je eenvoudig de verwarming en ventilatie van de Glamping Tent. Je vindt deze schakelaar aan de linkerzijde van het keukenblok, boven het keukenblad. Je schakelt het systeem in/uit door middel van de groene knop (1 is ingeschakeld).



Capaciteit instellen

Met de rode regelaar stel je de capaciteit van de verwarming of ventilatie in. Des te meer je de schakelaar naar links beweegt, des te hoger de capaciteit.

Verwarmen / Ventileren

Met de blauwe bedieningsschakelaar kun je switchen tussen verwarmen of ventileren.

Ventileren: Zet de schakelaar naar rechts en de temperatuurknop altijd op 5°C voor het beste resultaat.

Verwarmen: Zet de schakelaar naar links, kies de gewenste temperatuur met behulp van de ronde temperatuurknop en kies vervolgens de gewenste capaciteit.

Temperatuur instellen

Met behulp van de oranje draaiknop stel je de gewenste temperatuur in. Indien de gewenste temperatuur is bereikt schakelt het systeem automatisch uit.

Gebrauchsanleitung Heizung

Heizung

Mit den unten stehenden Bedienungsschaltern regeln Sie ganz einfach die Heizung und die Lüftung des Glamping Zelts. Sie finden diese Schalter links an der Küchenzeile oberhalb der Arbeitsplatte. Sie schalten das System mit dem grünen Knopf ein bzw. aus. 1 = eingeschaltet.



Stärke einstellen

Mit dem roten Schalter stellen Sie die Stärke der Heizung oder Lüftung an. Je mehr Sie den Schalter nach links drehen umso stärker das Gebläse.

Heizen/Lüften

Mit dem blauen Schalter können Sie zwischen Heizen und Lüften wählen.

Lüften: Drehen Sie den Schalter nach rechts und auf die Temperatur immer auf 5°C für das beste Resultat.

Heizen: Drehen Sie den Schalter nach links, wählen Sie mit Hilfe des runden Temperaturknopfs die Temperatur und stellen Sie die gewünschte Stärke ein.

Temperatur einstellen

Durch Betätigen des orangenen Drehknopfs stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist schaltet das System automatisch aus.