

Gebruiksaanwijzing afzuig-installatie

Afzuig-installatie

Met behulp van onderstaande bedieningsschakelaar regel je eenvoudig de afzuiging van het gasfornuis en de douche. Je vindt deze schakelaar links naast de afzuigkap.



Afzuig-installatie

Door middel van de bedieningsschakelaar kan de afzuig-installatie in drie verschillende standen (capaciteiten) worden ingesteld. Deze standen zijn;

Stand 1, blauw: laagstand (deze stand staat standaard altijd ingeschakeld).

Stand 2, rood: middenstand

Stand 3, groen: hoogstand

Timerfunctie

Door op de timerknop (gele knop) te drukken wordt de afzuig-installatie voor een bepaalde tijd in hoogstand geschakeld. Na het aflopen van de timer schakelt de ventilatie automatisch naar de laagstand.

De tijdsduur van de timer kun je zelf bepalen;

- Timerknop 1 keer indrukken voor 10 minuten hoogstand
- Timerknop 2 keer indrukken voor 20 minuten hoogstand
- Timerknop 3 keer indrukken voor 30 minuten hoogstand

Als tijdens de looptijd van de timer op stand 1,2 of 3 wordt gedrukt schakelt de timer uit en gaat de ventilatie-installatie permanent werken op de stand die is ingedrukt.

Bedienungsanleitung Abzug-Installationen

Abzug-Installation

Mit den unten beschriebenen Schaltern können Sie ganz einfach den Dunstabzug des Gasherdes und der Dusche regeln. Der Schalter befindet sich links neben der Dunstabzugshaube.



Abzug-Installation

Mittels der Bedienschalter kann die Abzug-Installation in drei verschiedenen Stufen eingestellt werden. Diese sind wie folgt:

- Stand 1, blau:** niedrig (dieser Stand ist standardmäßig immer eingestellt).
- Stand 2, rot:** mittel
- Stand 3, grün:** hoch

Timerfunktion

Durch drücken auf den Timer-Knopf (gelb) wird die Abzug-Installation für eine bestimmte Zeit auf die höchste Stufe gestellt. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich die Installation automatisch auf die niedrigste Stufe. Die Dauer können Sie selbst bestimmen:

- Timer-Knopf für 10 Minuten maximale Leistung 1 mal drücken
- Timer-Knopf für 20 Minuten maximale Leistung 2 mal drücken
- Timer-Knopf für 30 Minuten maximale Leistung 3 mal drücken

Wenn während der Laufzeit des Timers auf Stand 1,2 oder 3 gedrückt wird schaltet sich der Timer automatisch aus und der Ventilator läuft dauerhaft mit der eingestellten Stärke.